

คู่มือการใช้งาน VOLT สมาร์ทมิเตอร์ ซิงเกิล เฟส ซี่รี่ย์เอ็ม Operation Manual VOLT Smart Meter Single Phase Series M

# สารบัญ

3
3
4
6
9
10
12
16

#### 1. คุณสมบัติ

- 1.1) VOLT สมาร์ทมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย (ไฟฟ้าบ้าน) ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ ดิจิตอล ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ยูนิต) แล้ว ส่งข้อมูลเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ได้ทุกนาที โดยแสดงตัวเลขการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันและย้อนหลัง ในรูป ค่าตัวเลข ตาราง และกราฟ
- 1.2) ผู้ใช้สามารถดูค่าการใช้ไฟฟ้าได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
  - 2(1 IOT Bui 30 70 40





ภายนอกของ VOLT สมาร์ทมิเตอร์ มีส่วนประกอบหลัก 7 ส่วน (หมายเลขตามที่แสดงในภาพ) ได้แก่

#### 2. ส่วนประกอบ

รายการส่วนประกอบ

- 1) VOLT สมาร์ทมิเตอร์ ภายในบรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์วัดกระแสไฟฟ้า
- เสาส่งสัญญาณ ใช้เชื่อมต่อกับ WIFI
- หลอดไฟสีเขียวแสดงสถานการณ์ทำงาน
- 4) สวิทซ์กดตั้งค่า WIFI ชนิด กดติดปล่อยดับ
- 5) หัววัดกระแสไฟฟ้า (Current Transformer) ใช้คล้องสายไฟฟ้าที่ต้องการวัด
- ปลั๊กไฟ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มิเตอร์ทำงาน
- 7) ฟิวส์แบบหลอดแก้ว ขนาด 2 แอมป์

## 3. การติดตั้ง

3.1) การติดตั้ง VOLT สมาร์ทมิเตอร์

ต้องติดตั้งให้แน่นหนา โดยใช้สกรูยึดติดกับผนัง ให้หัวสกรูยาวออกมา ไม่เกิน 5 มม. แล้วติดตั้งกล่องมิเตอร์ให้หัวสกรูสวมเข้ากับรูด้านหลัง ของกล่องมิเตอร์



3.2) ตำแหน่งการติดตั้ง

ให้ดิดตั้งในที่มีสัญญาณ WIFI 2.4G (ไม่สามารถใช้สัญญาณ WIFI คลื่น 5G ได้) เพื่อวัดการใช้ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เช่น สายเมนของบ้าน ร้านค้า คอนโดมิเนียม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพียง อุปกรณ์เดียวก็ได้ หัววัดกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านขวามือของกล่อง มีสาย ยาวประมาณ 1 เมตร เป็นหัววัดแบบเปิดอ้าออก เพื่อคล้องกับ สายไฟฟ้าตำแหน่งที่จะวัดสายใดก็ได้เพียง**สายเดียวเท่านั้น** แล้วปิด หัววัดเข้าสู่ตำแหน่งล็อก ถ้าต้องการวัดที่ตำแหน่งใดให้เสียบปลั๊ก (รายการที่ 6) และคล้องหัววัดกระแสไฟฟ้า (รายการที่ 5) ณ ตำแหน่ง นั้น ตามตัวอย่างในรูปด้านล่างเป็นการวัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านพัก อาศัย โดยนำหัววัดกระแสไฟฟ้าไปคล้องกับสายเมนไฟฟ้าในบ้าน เพียง**สายเดียวเท่านั้น** 







## 4. การเชื่อมต่อ (Connect)

4.1)ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น เพื่อการตั้งค่า WIFI



แอพพลิเคชั่นชื่อ ESP Touch ใช้สำหรับการตั้งค่า WIFI ของ VOLT สมาร์ทมิเตอร์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ **www.elecmeter.net** 



คลิกที่ แอป ESP Touch เพื่อดาวน์โหลด **(สำหรับโทรศัพท์** ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น) จากนั้นทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น







 4.3)เสียบปลั้กไฟแล้วรอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน กดปุ่ม สีแดงค้างไว้ (หมายเลข 4) จนกว่าหลอดไฟแสดงสถานะสีเขียว (หมายเลข 3) จะกระพริบรวดเร็วติดกัน 2 ครั้ง จากนั้นหลอดไฟแสดง สถานะจะติดค้างจึงจะปล่อยปุ่มสีแดง ระบบจะเข้าสู่โหมดตั้งค่า WIFI



4.4)ใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อ WiFi 2.4 G ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่ต้องการ ติดตั้ง VOLT สมาร์ทมิเตอร์ 1 เฟส

4.5) เปิดแอป EspTouch จะเห็นชื่อ WiFi ที่เราเชื่อมต่อ เช่น ชื่อ Water

EspTouch
SSID: Water
BSSID: 2c:08:8c:b2:15:66
Password:
Device count: 1
CONFIRM
v0.3.6.2

4.6)ใส่ Password ของ wifi ที่เราเชื่อมต่ออยู่ เช่น WiFi ที่เชื่อมต่อชื่อ Water รหัสผ่าน pacific1 ให้ใส่ในช่อง Password: pacific1 จากนั้นให้ กดปุ่ม CONFIRM แล้วรอสักครู่

EspTouc	h	
SSID: Wa	ter	
BSSID: 20	c:08:8c:b2:15:66	
Passwor	d: pacific1	
Device co	ount: <u>1</u>	
	CONFIRM	
v0.3.6.2		

 4.7)ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นข้อความในรูปด้านซ้ายมือ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความในรูปด้านขวามือ ซึ่งจำเป็นจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ 4.2 - 4.5



4.8)ถอดปลั๊กออกรอไม่น้อยกว่า 5 วินาที แล้วเสียบใหม่ เพื่อเข้าโหมดส่ง สัญญาณ

## 5. วิธีการ Login เข้าใช้งาน VOLT สมาร์ทมิเตอร์

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.elecmeter.net แล้วเลือกหัวข้อ ล็อกอินมิเตอร์ 1 เฟส หรือ ดาวน์โหลดแอป VoltMeter (**แอปสำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ** Android เท่านั้น) ดังแสดงในรูป



#### 5.1)จะปรากฏหน้าต่างให้ Login จากนั้นให้เลือกกดลงทะเบียน

VOLT	
ชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น) *	
รHัสฝ่าน (ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น) *	
ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียน	
แก้ไขรหัสผ่าน	

#### 5.2)การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

VOLT	
สิงทะเบียน ชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น) *	
รศัสผ่าน (ภาษาอังกฤษ หรือดัวเลขเท่านั้น) *	
ยืนยันรหัสผ่าน (ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น) *	
หมายเลขเครื่องมิเตอร์ (สังเกตได้จากด้านข้างของมิเตอร์) *	
วีเบล *	
ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท *	
จังหวัด •	
อาคาร *	
สถานที่ *	
สงทะเมียน กลับโปหน้าลงชื่อเข้าใช้	

ชื่อผู้ใช้	ป้อนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวเลข
รหัสผ่าน	ป้อนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน	ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
หมายเลขเครื่องมิเตอร์	ป้อนหมายเลขเครื่องมิเตอร์ สังเกตุได้จากข้างมิเตอร์
อีเมล์	ป้อนข้อความในรูปแบบอีเมล์ เช่น iotbiz9@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท	ป้อนชื่อผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์
จังหวัด	ป้อนจังหวัดที่ติดตั้งมิเตอร์ เช่น กรุงเทพมหานคร
อาคาร	ป้อนที่อยู่อาคารของมิเตอร์ เช่น ออฟฟิต
สถานที่	ป้อนตำแหน่งของมิเตอร์ เช่น ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่มลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน และกลับ เข้าสู่หน้า Login กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าใช้งานได้ทันที ตัวอย่างการแสดงข้อมูล

	office1 : 07 สิงหาคม 2019	10:16 u.	
	22 2 1		
กำลัง	รายชั่วไมง	รายวัน	รายเดือน
	กำลัง (วัตต์) : <b>07 ลิงหา</b> <b>เลือกวัน</b> วว/ดด/ปปปป	еџ 2019 ОК	
20.			bil. I
10.			الا بالاليس
มาการกระ เสมอ เมตะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ	and	100 and and and and and and an	and an an an and and and an
	วันที่/เวลา		
แรงดัน (โวลต์)	กระแส (แอมโ	0	กำลัง (วัตต์)
232.80	0 1.52	100	0 307.80 20000
	การใช้ไฟ (ยูนิต	)	
<b>ชั่วโมงนี้</b> จาก 10.00 ม. ถึง <b>0.11</b> ขณะนี้	<b>รับนี้</b> จาก 00.00 น. ถึง ขณะนี้	2.62	<b>เดือนนี้</b> จากวันที่ 1 ถึงขณะนี้

## 6. กำลังไฟฟ้า (Watt) ติดลบ

ค่ากำลังไฟฟ้า (Watt) ค่าติดลบเกิดจากคล้องหัววัดกระแสไฟฟ้ากลับด้าน ให้แก้ไขโดยการกลับฝั่งการคล้องสายหัววัดกระแสไฟฟ้า (Current Transformer) สังเกตุได้จากสติ๊กเกอร์ที่ติดหัววัดกระแสไฟฟ้า เช่น ถ้า คล้องสายไฟแล้วค่ากำลังไฟฟ้าติดลบและสติ๊กเกอร์ หัววัดกระแสไฟฟ้าอยู่ ด้านบนให้คล้องสายไฟใหม่เอาสติ๊กเกอร์ หัววัดกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านล่าง ค่าจะออกมาไม่ติดลบ





### 7. ข้อมูลไม่แสดงบนโปรแกรม Google Chrome

ถ้าผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอแสดงผลแล้วพบว่าข้อมูลไม่แสดง มีสาเหตุมาจากการ ไม่ได้เปิดใช้ JavaScript ของ Google Chrome หรือโปรแกรม Browser อื่นๆ การเปิดใช้ JavaScript ของโปรแกรม Google Chrome

7.1)บนหน้าจอของ Google Chrome เมื่อ Login แล้วแต่ไม่มีข้อมูลให้คลิก ที่เมนูด้านขวาบนของจอ

2		m1.elecme	ter.net/i	nde) 💿	
	หน้าหลัก				٠
>	กำลัง	รายชั่วไ	uv	รายวัน	รายไ
	เลือก	กำลัง วัน	(ວັຕຕົ)	: ок	
		การใช้	ไฟ (ยูนิด	n)	
	\$ 3	<b>ั่วโมงนี้</b> าก .00 น. ถึ	งขณะนี้		TX TX
e d	sen Dia	) <b>B</b> si Antw	เหตะ ชาวสาร	den Hão	ean 1

## 7.2)ปรากฏเมนูหลักให้คลิ๊กที่ การตั้งค่า (Setting)



## 7.3)เมนูย่อยให้คลิ๊กที่การตั้งค่าไซต์ (Site Setting)

÷	การตั้งค่า	0
วิธีกาฯ	รชำระเงิน	
ที่อยู่แ	เละอื่นๆ	
ขั้นสูง		
ความ	เป็นส่วนตัว	
การเช	ข้าถึง	
การตั้	งค่าไซต์	
ภาษา		
<b>โปรแ</b> ส ประหย่	ารมประหยัดอินเทอร์เน็ต Jัดอินเทอร์เน็ต 11%	
ดาวน์	โหลด	
เกี่ยวก	າັນ Chrome	

7.4)จากเมนูย่อยจะปรากฏ JavaScript และมีข้อความด้านล่าง ถูกบล๊อก (JavaScript , Blocked) ให้คลิกที่เมนูนี้



#### 7.5)จะพบการตั้งค่า JavaScript แสดงสถานะถูกบล๊อก (Blocked) อยู่ให้ตั้งค่าเป็นอนุญาต (Allowed)

÷	JavaScript	Q	:	÷	JavaScript	Q	:
Jav ຄຸກນ +	aScript <sub>ล็อก</sub> เพิ่มข้อยกเว้นของเว็บไซต์			Java อนุญา (แนะน	Script เตให้เว็บไซต์เรียกใช้ JavaScript เำ)		

7.6) เมื่อกลับมาสู่เมนูก่อนหน้าให้ตรวจสอบว่า JavaScript ถูกอนุญาต (Allowed) แล้ว



7.7)กลับมาสู่หน้าเว็บเพจ ให้ทำการปิดแล้วเปิดใหม่ หรือ Refresh เว็บเพจ จะสามารถดูข้อมูลได้

Ć		m1.elecmet	ter.net/ir	nde) 🤇	i :
Ľ	หน้าหลัก		*-02	7))	
ALC: NO	office1	: 17 ตุลาคเ	J 2019	11:3 	16 u.
Ż	กำลัง	รายชั่วไเ	ю	รายวัน	ราย
2	กำ เลือก	ลัง (วัตต์) วัน	: 17 qa	пар 2019 ок	
	6,000 -	— กำลัง (วัตต์)			
	4,000 - 2,000 -				14
	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		thoms		25 C

#### 8. การตรวจสอบสมาร์ทมิเตอร์ไม่ทำงาน

8.1) เสียบปลั้กแล้วหลอดไฟแสดงสถานะสีเขียวไม่ติด (หมายเลข3) ให้ ตรวจสอบฟิวส์ที่อยู่ข้างสมาร์ทมิเตอร์ (หมายเลข7) ทำการหมุนฝา กระบอกฟิวส์ออกเพื่อตรวจสอบฟิวส์ขาด หรือไม่



7.2) ลักษณะฟิวส์ขาดจะมีรายใหม้เป็นสีดำ ให้สังเกตเส้นลดฟิวส์ภายใน กระบอกแก้วว่าขาดจากกันหรือไม่ ถ้าขาดให้เปลี่ยนแท่งฟิวส์ใหม่



7.3) ขนาดฟิวส์ที่ใช้งานเป็นฟิวส์ชนิดหลอดแก้ว 2A ความยาว 20 mm ลักษณะภายนอกเป็นหลอดแก้วใส หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั่วไป



หากพบปัญหาที่นอกเหนือจากคำอธิบายในคู่มือนี้ให้ติดต่อฝ่ายเทคนิค โทรศัพท์: 02-019-1198 มือถือ: 061-4610385 Line@: 061-4610385 บริษัท วอเตอร์ แปซิฟิก จำกัด